



P-SPORT

INFORMACE K ÚDRŽBĚ SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ

Při nákupu výrobků je nutno věnovat pozornost základním podmínkám údržby, které stanoví výrobce. Jsou znázorněny grafickými symboly na etiketě nebo visačce každého výrobku. Tyto visačky se symboly údržby nikdy z výrobku neodstraňujte! Zakoupené textilní zboží je určeno pro konkrétní sportovní aktivity, a je-li používáno k jinému účelu, může být důvodem k zamítnutí reklamace. Nesprávný výběr výrobku, nebo nerespektování níže uvedených zásad ošetřování a používání, může způsobit jeho poškození, které nemá charakter vady, na které se vztahuje odpovědnost za vady. Zboží není předepřané – možnost pouštění barvy po jednom až dvou vyprání - dochází k ustálení barev.

Doporučená údržba textilu

- u barevného zboží je optimální teplota lázně 30°C
- prádlo perte z rubové strany
- při praní barevného prádla používejte prostředky s označením COLOR
- při ručním praní používejte zásadně tekuté prací prostředky určené pro jemné a barevné prádlo
- v aviváži pouze máchejte – nenechávejte ani krátkodobě odležet (platí pouze pro oblečení, kde je máchání povoleno!)
- při praní výrobek pouze krátce odstředte (doporučujeme nízké otáčky), zamezíte tzv. zatlačení barev a přetáčení švů
- jestliže dojde při námaze k propocení, doporučujeme výrobek vymáchat v čisté vodě, co možná nejdříve po použití z důvodu ochrany barvy před dlouhodobými účinky agresivního potu - tato lázeň nenahrazuje praní a doporučený způsob ošetření, pouze přispívá k dlouhodobé stálosti barev
- propocený výrobek se nesmí bez předešlého vyprání sušit na slunci! Zboží není předepřané - možnost pouštění barvy, po jednom až dvou vyprání - dochází k ustálení barev
- pokud jsou používány deodoranty, mohou negativně působit na stálost barev
- výrobky v kombinaci kontrastních barev je nutno po ručním i mechanickém praní dokonale odvodnit, aby nebyla prodlužována doba schnutí a nedocházelo k vzájemnému „prolínání“ barev za mokra
- odstranění místních intenzivních skvrn a zašpinění doporučujeme přenechat odborníkům (čistírna)
- jemné druhy pletenin jsou náchylné k zatržení vláken a tvorbě žmolků, např. PP, POP, PES, satén, atd.). Zvýšené opatrnosti je zapotřebí i při praní.
- zátrh je mechanické poškození a nemůže být uznán jako reklamace

- žmolkovitost nesnižuje funkčnost výrobku. Nepoužívejte avivážní prostředky, polypropylen váže tuky
- výrobky u nichž bude proveden neodborný zásah nebudou uznány v reklamačním řízení
- před praním zkontrolujte výrobek, zda jsou kapsy prázdné. Odepněte snímatelné části oděvů, popřípadě jiné odnímatelné části.
- pokud nejsou oděvy silně zašpiněné, neperte je zbytečně na vyznačené maximum
- pletené zboží sušte na ručníku rozprostřené
- při žehlení se vyhněte potiskům a jiným ozdobám
- oděvy perte a žehlete vždy po rubové straně
- během ošetřování praním dochází postupně ke změně barvy výrobku. Tato vlastnost je pro danou finální úpravu typická a žádoucí. Nelze ji považovat za vadu.
- deodoranty nikdy neaplikujte na výrobek
- ozdobné aplikace, kamínky apod. se mohou při opakované zátěži uvolňovat. Tuto skutečnost nelze považovat za vadu. Tyto vysoce módní doplňky nelze na oděv pevně zafixovat.
- při praní oděvů se suchými zipy, které nebudou zapnuté, může dojít k poškození jakéhokoliv současně praného prádla
- oděvy opatřené spirálovými a zoubkovými zipy, je třeba před praním zapnout.
- sportovní podprsenky a plavky s kosticemi perte zásadně v pracím sáčku
- oděvy, ve kterých jsme zmokli, vyrovnáme (odstraníme mechanickou část nečistot) a sušíme při pokojové teplotě, zavěšené a ztvarované na ramínku odpovídajícího tvaru a velikosti.

Suché zipy - často používané na oděvech, mohou při používání způsobit nevratné poškození oděvu. Jedná se o případy, kdy je tímto typem zipu opatřena vnitřní část oděvního výrobku. Při používání rozepnutého oděvu pak dochází k otěru částí zipu a tkaniny výrobku, která je po určité době používání poškozena vytrhanými a staženými nitěmi vazby tkaniny. Velmi lehce se poškodí především výrobek z vlasové textilie. Při zanesení suchého zipu nečistotami, dochází ke snížení jeho funkčnosti.

Žmolky - výrobky perte na ruby, popř. v pracím vaku, zabráníte tím odření výrobku a žmolkům. Při používání výrobku dbejte, aby nedocházelo k oděrům (kovové a suché zipy, šperky, hodinky, batohy, kabelky, apod.) Dále pak opírání se o hrubé předměty omítky, kůra stromů atd.) Je známo, že tkaniny a pleteniny ze syntetických materiálů mají zvýšený sklon k žmolkovitosti.

Funkčnost klasických spirálových i zoubkových zdrhovadel je ovlivněna četností zapínání. Odstraněním nečistot z výrobku, se odstraní i nečistoty ze zapínací plochy zdrhovadla, pevnost zapnutí pak není omezena.

DOPORUČENÁ ÚDRŽBA KONKRÉTNÍCH PRODUKTŮ

Kšiltovky:

- používejte pouze prášky bez bělících účinků
- po každém použití v mokřém prostředí
- řádně vysušte – neždímejte
- opakované dlouhodobé vystavování přímému slunečnímu záření (dlouhodobé záření apod.) může způsobit změnu barvy

Plavky:

- výrobek po každém použití vymáchejte, pravidelně perte v jemném pracím prostředku, aby se odstranil chlór, sůl a jiné látky (opalovací krémy, spreje atd.), které mohou vlákna poškodit.
- neukládejte vlhké, hrozí zplsnivění!!!
- spálení tkaniny na tobogánu je mechanické poškození !!!
- sezení na hrubém povrchu (např. beton, neopracované dřevo, atd.) způsobí mechanické poškození - zatřžení materiálu plavek

Čištění péřových bund:

Pokud perete výrobek doma doporučujeme:

- použít prací prostředek speciálně určený na praní péřových výrobků a mít sušičku!
- dokonale vymáchat prací prostředek
- nepoužívat aviváž a jiná změkčovadla!
- odstředit vodu
- sušit rychle proudem teplého vzduchu se třemi tenisovými míčky

Pokud se nedodrží zásadní podmínky - rychlé sušení - proud vzduchu - zachování lanolinu v peří, může se stát, že z peří se stanou cucky, peří ztratí přirozenou mastnotu, bunda splaskne, ztratí izolační vlastnosti, reklamace nebude uznána a v čistírně už Vám nepomohou.

Doporučujeme údržbu přenechat do rukou odborníků.

Drobné vylézání jednotlivých peříček na povrch nesnižuje užité vlastnosti výrobku

Zimní bundy s dutým vláknem (100% Polyester):

Dutá vlákna jsou filamenty nebo syntetická staplová vlákna s dutým vnitřkem, který vzniká s pomocí trysek s jádrem nebo se zvláštním profilem. Duté vlákno slouží k udržování tělesné teploty a to bez ohledu na okolní teplotu. Duté vlákno se rozevívá a svírá, tím dochází k regulaci teploty. Nepoužívat aviváž a jiná změkčovadla!!! Dochází k ucpávání dutých vláken a ztrátě funkčnosti bundy.

Pokud perete výrobek doma doporučujeme:

- použít jemný prací prostředek
- dokonale vymáchat
- odstředit max. na 600ot./min. Nesmí se překrucovat!
- při pozvolném sušení na ramínku proklepávat v průběhu schnutí.
- v sušičce sušit rychle proudem teplého vzduchu, za použití třech tenisových míčků.

Bundy lyžařské s membránou:

Membrána je velmi choulostivá na mechanické poškození, proto nejprve pečlivě vyprázdněte všechny kapsy, pozapínejte zipy včetně „sucháčů“ a obraťte oděv naruby. Pokud objevíte nějaká zvláště zašpiněná místa, můžete je zkusit ručně předeprat pomocí vlažného mýdlového roztoku a hadříku či jemného kartáčku, ale předem oblečení nenamáčejte.

Pak ho vložte do pračky a zvolte některý z kratších programů na praní jemného prádla. Při volbě teploty se řiďte údaji na cedulce – většina materiálů snese 40°C, ale třícítkou opět nic nezkazíte. Důležité je důkladné vymáchání, máchací program můžete klidně po vyprání spustit ještě jednou. Membrány ovšem nikdy neždímejte (v podstatě to ani není nutné, protože díky vodoodpudivým vlastnostem vodu nenasáknou), zvláště ne v ruce, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Nepoužívejte ani sušičku. Jen prostě z pračky vypusťte vodu, bundu či kalhoty pověste a nechte vykapat (nejlépe nad vanou:)

Co se týče pracích prostředků, tady se vyplatí sáhnout po těch speciálních, které co nejméně narušují impregnaci (dostanete je ve všech outdoorových obchodech). Rozhodně se vyvarujte agresivních přípravků s obsahem enzymů, bělidel, změkčovadel apod. Další možnou alternativou jsou tzv. prací ořechy nebo jemná mýdla. I tak ovšem budete muset po několika vypráních (cca po čtyřech) impregnaci obnovit. K tomu můžete použít prací prostředek typu 2 v 1, který v průběhu praní zároveň impregnuje (výhodou je, že se dostane všude), anebo po normálním vyprání použít impregnaci ve spreji. Také u membrán platí **absolutní zákaz pro aviváž!** Některé typy materiálů je možné šetrně chemicky čistit, u jiných je to ale nepřijatelné (opět sledujte symboly na cedulkách).

Kožené oděvy:

- již před prvním nošením použijte impregnaci.
- vyvarujte se úplného promoknutí
- mokrý oděv zavěste na tvarované ramínko a sušte při pokojové teplotě, nikdy u tepelného zdroje nebo na slunci
- usušený oděv můžete opatrně přežehlit přes suchou tkaninu
- nepoužívejte na znečištění tvrdá rozpouštědla (benzín, aceton, odlakovač, apod.)
- oděv nenechávejte zavěšený ve skříni v ochranném neprodyšném obalu
- chraňte před přímým dlouhodobým vystavením slunečnímu světlu, při běžném nošení sluneční světlo nevadí
- useň se může při delším působení tlaku vašeho těla vytáhnout
- případné skvrny nelze odstraňovat lokálně

Fleecové oděvy:

- dodržujte doporučené symboly údržby a hodnoty teplot od výrobce
- výrobky perte samostatně, po rubové straně
- pokud výrobek obsahuje žehlicí symbol, žehlete pouze po rubové straně
- po praní výrobek důkladně vymáchejte
- nesušte výrobek v blízkosti intenzivního tepelného zdroje

Svetry, čepice a šály s obsahem vlny a bavlny:

- na praní v pračce používejte program na vlnu
- používejte jemné prací prostředky určené pro vlnu a to pro praní v ruce i v pračce
- při máchání postupně snižujte teplotu lázně, aby nedošlo k vysrážení nebo deformaci, zejména u vlněných výrobků v ručníku, nikdy neodvodňujte ručním ždímáním - kroucením
- výrobky po odvodnění vytvarujte a sušte nejlépe ve vodorovné poloze
- při sušení výrobky nezavěšujte na šňůru, nezajišťujte kolíky ani jiným nevhodným způsobem

Rukavice s GORE-TEX® membránou:

- zboží perte v ruce
- dodržujte doporučení výrobce
- přebytečnou vodu vytlačte od špiček prstů směrem k zápěstí - ručně neždímejte kroucením, aby nedošlo k poškození gore-texové membrány
- nepoužívejte aviváž
- pokud je podle symbolů údržby v doporučení od výrobce možnost sušení v sušičce, sušte při nízkých teplotách
- pro další informace doporučujeme www.goretex.cz

Funkční prádlo:

- pozorně přečtěte etiketu se symboly údržby všitou do výrobku
- perte v pračce ve vodě teplé maximálně 40°C
- nepoužívejte aviváž, může způsobit snížení kapilárního výkonu vlákna. Aviváž tím, že vytváří film na jednotlivých vláknech a ucpává póry tkaniny, tyto oděvy pak ztrácejí právě své speciální vlastnosti
- výrobky perte naruby. Zipy, zkracovače nebo plastické nášivky mohou způsobit u jemnějších pletenin zatření.
- výrobky lze ždímat v pračce, ale nelze je žehlit a sušit v pračce.
- výrobky mají stálou barevnost po celou dobu životnosti, nepouští a není možné je zaprat ani obarvit.
- v přírodě stačí prádlo ručně vyprat a nechat uschnout. Protože vlákno nemá téměř žádnou nasákavost, rychle schne.

Materiály

Acetát – díky své lehkosti, vysokému lesku a splývavosti je známý jako umělé hedvábí. Při praní může ztratit tvar a lesk, proto je nejlepší ho čistit chemicky. Oblečení z acetátu lze žehlit při nízké teplotě, bez napařování, přes vlhký ručník.

Akryl – lehká a měkká syntetická alternativa vlny. U většiny oděvů je praní možné na 30 °C bez použití aviváže. Výrobky z akrylu není vhodné ždímat ani sušit zavěšením – nejlepší je rozložit je na rovnou plochu a nechat tak vysušit. Žehlení oblečení je možné.

Bavlna – přírodní vlákno, které je známé svou dobrou absorpcí a pevností. Výrobky z bavlny jsou na dotek velmi jemné a pružné. Oblečení lze prát při teplotě do 60 °C, sušit v sušičce a žehlit při teplotě do 200 °C. Pokud je výrobek směsí bavlny a dalšího materiálu, při péči je třeba dbát informací uvedených na etiketě.

Elastan – syntetické vlákno dodávající oděvům pružnost. Používá se jako příměs k ostatním vláknům a zajišťuje tak, že oblečení lépe sedne postavě. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu a řídit se informacemi na etiketě.

Fleece – měkká výplňková nebo vlasová pletenina, po obou stranách silně počesaná. Může se pyšnit dobrými izolačními vlastnostmi v každém počasí. Díky nízké hmotnosti a minimální nasákavosti je ideálním materiálem pro sportovní oblečení. Nejideálnější je chemické čištění, při teplotě maximálně 40 °C, bez aviváže. Sušení v sušičce se nedoporučuje a žehlení je možné při maximální teplotě 110 °C.

Hardshell – pevná laminovaná textilie používaná pro svrchní vrstvu, která chrání před nepřízní počasí. Hraje nejvýznamnější roli v systému vrstvení oblečení. Pokud tato svrchní část selže, spodní izolace nebude správně fungovat

Pro péči je vhodné profesionální chemické čištění – prát při teplotě do 40 °C, bez aviváže, nebělit, nesusit a nežehlit.

Hedvábí – přírodní vlákno, které se vyznačuje velkou jemností, pružností a pevností. Disponuje skvělými vlastnostmi – saje pot, v létě příjemně chladí a v zimě hřeje. Při péči je nejvhodnější ruční praní ve vlažné vodě bez ždímání. Hedvábné oděvy lze prát i šetrně v pračce. Sušit je lze zavěšené a žehlit při maximální teplotě do 110 °C bez páry po rubové straně.

Kašmír – je jednou z nejluxusnějších a nejdražších přírodních textilií vyznačující se vysokou jemností a je příjemné na dotek. Kašmír skvěle drží tvar, nevytahá se, nevybledne, při dobré péči vydrží dlouhé roky. Kašmírové oblečení je nejvhodnější prát ručně při teplotě do 20 °C. Sušení v sušičce ani žehlení se nedoporučuje.

Latex – přírodní tekutina, která se po zaschnutí a zpracování vyznačuje vysokou jemností a leskem. Latexové oblečení lze prát pouze v rukou při teplotě do 30 °C. Toto oblečení lze prát pouze s použitím speciálních přípravků. Sušení v sušičce ani žehlení se nedoporučuje.

Lycra – obchodní název pro elastan. Syntetické vlákno dodávající oděvům pružnost. Používá se jako příměs k ostatním materiálům a zajišťuje tak, že oblečení lépe sedne postavě. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu a řídit se podle informací na etiketě.

Lyocell – přírodní vlákno nové generace. Jedná se o přelom ve výrobě textilií, nadmíru šetrný k životnímu prostředí. Vlákno je prodyšné, pevné a odolné, je velmi podobné viskóze. Praní je možné maximálně na 30 °C s použitím šetrného pracího prostředku. Lyocellové výrobky se nedoporučuje ždímat ani sušit v sušičce. Žehlení oblečení není nutné, avšak lze jej žehlit při nižší teplotě bez napařování.

Len – pevné přírodní vlákno s odolností vůči oděru a dlouhou životností. Díky lehkému materiálu a chladícím vlastnostem při dotyku je vhodným materiálem pro výrobu letního oblečení. Praní je vhodné naruby do 40 °C bez ždímání. Praní mu prospívá, neničí se, ale stává se jemnějším. Doporučuje se sušení v sušičce a také, díky vysoké mačkovitosti materiálu žehlení do 210 °C.

Merino – vlna z ovčí stejnojmenného plemene. Merino je na dotek měkké, jemné, vyniká výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a prodyšností. Merino dokáže neutralizovat pot, stará se o přirozené potlačení zápachu, zabraňuje průniku nečistot a má samočistící efekt, proto ho není nutné po každém použití prát. Z merino vlny si obléknete funkční prádlo pro sport i volný čas, ale i hebké svetry. Oblečení z merino vlny po použití vyvěsíme na dobře větraném místě a necháme vyschnout a vyvětrat. Na praní pak použijete přípravky určené přímo na merino vlnu a nechte usušit ve vodorovné poloze. Nesušte v sušičce.

Mikrovlákno – syntetické vlákno vyznačující se vysokou jemností, hebkostí a dobrou tepelnou izolací. Díky velmi hustě pletené tkanině je toto vlákno vhodné pro alergiky, malé děti, osoby s dýchacími potížemi a všechny ty, kteří řeší zdravotní nezávadnost lůžkovin a bytového textilu. Oděvy z mikrovlákna je lepší prát samostatně, při teplotě do 50 °C. Sušit se mohou v sušičce při teplotě maximálně do 90 °C, ale ideální je pozvolné sušení. Žehlení se nedoporučuje.

Nylon – nejznámější druh polyamidového vlákna, které se vyznačuje vysokou pevností a odolností v oděru. Díky své pružnosti je vhodné na výrobu sportovního oblečení a spodního prádla, zejména punčochového zboží. Výrobky z nylonu lze prát, sušit v sušičce i žehlit na nejnižší teplotě.

Polyamid – syntetický materiál, který má schopnost rychle usychat a absorbovat jen málo vlhkosti. Je ideální pro výrobu sportovního oblečení. Praní je vhodné v rukou, případně v pračce při teplotě do 40 °C. Žehlení není nutné, ale je možné při teplotě do 140 °C. Výrobky z polyamidu nelze bělit ani chemicky čistit.

Polyester – syntetický materiál, který se vyrábí z různých látek, nejčastěji z tzv. PET. Je to nejpoužívanější syntetické vlákno v oděvním průmyslu. Směs polyesteru s dalšími vlákny získává žádané vlastnosti pro oblečení – drží tvar, nemačká se a rychle schne. Výrobky z polyesteru lze prát maximálně na 40 °C a v případě potřeby žehlit při teplotě do 150 °C. Vhodné je ale řídit se podle etikety uvedené na konkrétním výrobku.

Polypropylen (PP) - syntetické vlákno o velmi dobré pevnosti, které nenavlhá, na omak podobné ovčí vlně. PP velmi dobře odvádí vlhkost dále do druhé vrstvy oblečení, odkud se vypařuje, což je obzvláště příjemné u spodního prádla a také dětských plen pro pocit sucha. Praní je vhodné při teplotě do 40 °C, ale sušení v sušičce ani žehlení se nedoporučuje.

Polyuretan – materiál, který Vás v zimě drží v teple a chladí Vás v létě. Syntetické vlákno, díky kterému jsou oděvy pružné. Známe je díky své odolnosti. Polyuretan je nejčastěji součástí elastanu a spandexu. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu a řídit se podle informací na etiketě.

Softshell – textilní funkční materiál, látka, která sama o sobě zajišťuje do určité míry voděodolnost a ochrání proti větru. Tato laminovaná textilie je vhodná na výrobu sportovního oblečení. V péči je vhodné profesionální chemické čištění – prát při teplotě do 30 °C, bez aviváže, nebělit, nesušit a nežehlit.

Spandex – syntetické vlákno zajišťující pružnost. Je to stejný materiál jako elastan nebo lycra. Používá se jako příměs k ostatním vláknům. Péči je třeba přizpůsobit potřebám hlavního materiálu a řídit se podle informací na etiketě.

Viskóza – celulózové vlákno vyráběné jako náhražka hedvábí a občas se jí také říká jednoduše „umělé hedvábí“. Často jej ale na štítcích najdete pod názvem rayon, protože v textilním průmyslu jsou výrazy rayon a viskóza brány jako synonyma. Na dotek je vlákno velmi jemné a příjemné. Známe je díky nízké tvorbě žmolků. Oblečení z viskózy lze prát maximálně šetrně do 40 °C. Sušení v sušičce se nedoporučuje, nejlépe je sušit oblečení zavěšené. Oblečení lze žehlit na nejnižším stupni.

Vlna – přírodní vlákno, které je známé svou skvělou tepelnou izolací a vysokou hřejivostí. Produkty z vlny je třeba

prát šetrně, maximálně na 40 °C. Ideální je prát oblečení v rukou a velmi ho neždímat. Při sušení je nejlepší rozložit jej na rovnou plochu a nechat tak uschnout. Některé výrobky lze žehlit při maximální teplotě 110 °C, vždy se ale o tom třeba ujistit pokyny na etiketě.

PRACÍ SYMBOLY

	Praní prádla v pračce při maximální teplotě uvedené v symbolu a normálním mechanickém působení. Normální míchání a normální odstředování prádla.		Prádlo se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.
	Šetrné praní v pračce, mírné mechanické působení, míchání při klesající teplotě vody s maximální teplotou uvedenou v symbolu ve stupních Celsia, mírné odstředování.		Prádlo se nesmí sušit v bubnové sušičce.
	Velmi šetrné praní v pračce při maximální teplotě uvedené v symbolu ve stupních Celsia, mírné mechanické působení, míchání i odstředování. Nesmí se ždímat ručně.		Prádlo se nesmí bělit prostředky, které uvolňují chlór
	Ruční praní prádla při maximální teplotě 40 °C. Prádlo se nesmí prát v pračce. Opatrná manipulace.		Prádlo se smí bělit prostředky, které uvolňují chlór.
	Prádlo se nesmí prát. Opatrná manipulace v mokřem stavu.		Prádlo se může chemicky čistit tetrachlorethenem, trifluortrichlormethanem, fluorotrichlormethanem a benzínem. Obvyklé postupy čištění prádla jsou bez omezení.
	Žehlení prádla při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C. Opatrně při žehlení s párou.		Prádlo se může čistit stejnými prostředky jako P s omezeným přidáním vody. Vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení.
	Žehlení prádla při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C.		Prádlo se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzínem (desaťlání rozmezí mezi 150-220 °C, bod vzplanutí 38-60 °C) obvyklými postupy čištění bez omezení.
	Žehlení prádla při maximální teplotě žehličky plochy 200 °C.		Prádlo se může čistit stejnými prostředky jako F s omezeným přidáním vody. Vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení.
	Prádlo se nesmí žehlit. Napařování a zpracování prádla párou je nepřipustné.		Praní prádla v pračce při maximální teplotě 30 °C a normálním mechanickém působení. Normální míchání a normální odstředování prádla.
	Prádlo se může sušit v bubnové sušičce při normálním programu sušení.		Prádlo se nesmí chemicky čistit. Skvrny se nesmějí odstraňovat organickými rozpouštědly.

Překlady používané u textilního zboží

Gentle tumble dry – sušit v bubnové sušičce se šetrným programem

Handwarm ironing – žehlit vlažnou žehličkou

Do not dry clean – nečistit chemicky

Keep away from fire – nepřibližujte k ohni – hořlavé!!!

Wash this when dirty – perte, když je zboží špinavé

Wipe clean with a damp cloth when required – v případě potřeby otřete/ očistěte vlhkým hadříkem

Do not use detergent – nepoužívejte prací prostředky/saponáty čistící prostředky

Remove wet items immediately – vlhké/mokrý části ihned vyjměte

Do not bleach – nebělit

Air flow fabric – vzdušná tkanina

Breathability – prodyšnost

Coating – povrchová úprava

Mikrofibre – mikrovlákno

Moisture Management – regulace vlhkosti

Thermal insulation – tepelná izolace

Ventilation – vzdušnost

Visibility – viditelnost

Water protection – ochrana před počasím

Wind resistance – odolnost proti větru

RUNNING – BĚH, BĚŽECKÝ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na běh)

DANCE – TANEC, TANČIT (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tancování)

YOGA – JÓGA (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na jógu)

TRAINING – TRÉNINK (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na trénink)

FITNESS – KONDICE, ZDATNOST, FORMA (veškeré takto označené zboží se používá výhradně ve sportovních centrech, posilovnách a tělocvičnách)

TENNIS – TENIS (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tenis)

LIFE STYLE – ŽIVOTNÍ STYL (veškeré takto označené zboží je módní, inspirované různými sporty)

BASKETBALL – KOŠÍKOVÁ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na košíkovou)

MOTORSPORT – OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY INSPIROVANÉ JEZDCI MOTOSPORTU

YOUNG ATHLETE – MLADÝ SPORTOVEC

SPORTSWEAR – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS

SPORT STYLE – SPORTOVNÍ STYL

ATHLETIC TRAINING – SPORTOVNÍ TRÉNINK

SWIMSUIT, SWIMWEAR – PLAVKY

BODYWEAR, UNDERWEAR – SPODNÍ PRÁDLO

FREE STYLE – VOLNÝ STYL

BOY – CHLAPEC, **BOYS** – CHLAPECKÉ, **GIRL** – DÍVKA, **GIRLS** – DÍVČÍ

WOMAN – ŽENA, **WOMEN** – ŽENY, **WOMENS** – DÁMSKÉ

MAN – MUŽ, **MEN** – MUŽI, **MENS** – PÁNSKÉ

INFANT, BABY – BATOLE, NEMLUVNĚ, **KID, CHILD, LITTLE ONE, YOUNG, BAIRN** – DÍTĚ, MLÁDĚ

Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v prodejně P-sport Rokytnice s.r.o., či zaslat přímo na adresu prodejny (P-sport Rokytnice s.r.o., Dolní 3, Rokytnice nad Jizerou, 512 44).

Nákup reklamovaného zboží v prodejně prokazuje zákazník nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. K reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení - paragon, či fakturu z objednávky, k prokázání skutečnosti, že nákup byl proveden skrze obchod P-sport Rokytnice s.r.o. Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 dní od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií.

Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.

Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost zboží kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku!!! V zájmu uživatele je třeba defekt hlásit ihned, kdy je možno běžnou opravou zabránit většímu poškození zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.